

System Click-Step®







-  **Monteringsvejledning**
-  **Monteringsanvisning**
-  **Monteringsanvisning**
-  **Asennusohjeet**



applied know how

















VIGTIGE informationer

- Taghældning min. 8 cm pr. meter
- Lægteafstand max. 800 mm
- Forbor altid før montering af skruer i aluprofil
- Fjern beskyttelsesfolie fra panelerne før montering
- Det skal tilsikres at tagkonstruktionen er plan og stabil
- Panelets faldretning er i længderetningen
- Afvanding af eksisterende tag må ikke ledes ud på Click-Step taget



VIKTIG information

- Taklutning minst 9 cm per meter
- Avstånd till läkt max. 600 mm
- Förborra alltid för montering av skruvar i aluprofil
- Ta bort skyddsfilm från panelerna före montering
- Kontrollera att takkonstruktionen är plan och stabil
- Panelens fallriktning är i längdriktningen
- Avvattning av existerande tak får inte ledas ut på Click-Step-taket


-  Sideprofil skæres i smig for samling med vandnæse og U-profil. Monteres med rustfrie skruer som vist.
 -  Såga sidoprofilen i vinkel för att kunna sätta ihop den med droppnäsan och U-profilen. Montera med rostfria skruvar enligt bilden.
 -  Skrånkskær sideprofilen slik at den tilpasses vannese og U-profil. Monter med rustfrie skruer som anvist.
 -  Leikkaa sivuprofiili vinoon vesinokkaprofiiliin ja U-profiiliin yhdistämistä varten. Kiinnitä ruostumattomilla teräsruuveilla kuvan osoittamalla tavalla.
-  På første panel afskæres der ca. 2 mm fra første ribbe. Første panel skydes ind i sideprofilen som vist.
 -  På första panelen sågar du av fjädern ca 2 mm från första ribban. Skjut in den första panelen i sidoprofilen enligt bilden.
 -  På første panel, skjær av fjæren ca. 2 mm fra første ribbe. Før første panel inn i sideprofilen som anvist.
 -  Leikkaa ensimmäisestä paneelista pois kieli noin 2 mm päästä ensimmäisestä urasta. Työnnä ensimmäinen paneeli paikalleen sivuprofiiliin kuvan osoittamalla tavalla.
-  Fastgør i hver lægte med skruer og underlagsskive som vist. Læg en retskinne på pladen og kontroller, at pladen er fuldstændig plan og har en jævn hældning
 -  Sätt fast den i varje läkt med skruvar och brickor enligt bilden. Läg en rätskiva på plåten och kontrollera att plåten är helt plan och har jämn lutning.
 -  Fest i hver lekt med skruer og underlagsskive som anvist. Legg en retteskinne på platen og kontroller at platen er helt plan og har en jevn helling.
 -  Kiinnitä paneeli jokaiseen ruoteeseen ruuveja ja aluslevyjä käyttäen kuvan osoittamalla tavalla. Tarkista vesivaa'an avulla, että paneeli tulee täysin suoraan ja oikeaan kulmaan.
-  Efterfølgende panel skydes ind som vist. Vær sikker på, at fer og not samling er helt tæt. Fastgør med skruer og underlagsskive i hver lægte.
 -  Skjut in nästa panel enligt bilden. Kontrollera att fjädern och noten sluter tätt. Sätt fast den med skruvar och brickor i varje läkt.
 -  Før inn neste panel som anvist. Pass på at fjær og not ligger helt tett inntil hverandre. Fest med skruer og underlagsskive i hver lekt.
 -  Työnnä tämän jälkeen seuraava paneeli paikalleen kuvan osoittamalla tavalla. Huolehdi siitä, että ponttisauma on tiivis. Kiinnitä paneeli jokaiseen ruoteeseen ruuveja ja aluslevyjä käyttäen.

VIKTIGE opplysninger

- Takhelling min. 9 cm pr. meter
- Lekteavstand maks. 600 mm
- Forbor alltid før montering av skruer i aluprofil
- Fjern beskyttelsesfolien fra panelene før montering
- Sørg for at takkonstruksjonen er plan og stabil
- Panelets fallretning er i lengderetningen
- Avvanning av eksisterende tak må ikke ledes ut på Click-Step-taket


TÄRKEÄÄ

- Katon kaltevuuskulma vähintään 9 cm/m
- Ruoteiden väli enintään 600 mm
- Esiporaa reiät ruuvien asennusta varten alumiiniprofiiliin
- Poista suojakalvo paneeleista ennen asennusta
- Varmista, että kattorakenne on tasainen ja vakaa
- Paneelin kaatosuunta on pituussuunnassa
- Olemassa olevan katon vedenpoistoa ei saa ohjata kulkemaan Click-Step-katon päältä.




5

- Tilsær eventuelt sidste panel. Afsluttende side-profil skæres i smig for samling med vandnæse og U-profil. Monter som vist med rustfrie skruer.
- Såga eventuellt till den sista panelen. Såga den avslutande sidoprofilen i vinkel för att passa ihop den med droppnäsan och U-profilen. Montera enligt bilden med rostfria skruvar.
- Skjær eventuelt til siste panel. Den avsluttende sideprofilen skrårskjæres slik at den tilpasses vannese og U-profil. Monter med rustfrie skruer som anvist.
- Katkaise viimeinen paneeli tarvittaessa. Leikkaa viimeinen sivuprofiili vinoon vesinokkaprofiilin ja U-profiilin yhdistämistä varten. Kiinnitä ruostumattomilla teräsruuveilla kuvan osoittamalla tavalla.




6

- U-profil skæres i smig for samling med side-profil. Tætningsbånd monteres som vist, og U-profil skydes ind over panelenderne **modsat** tagrenden.
- Såga U-profilen i vinkel för att passa ihop den med sidoprofilen. Montera tättningsbanden enligt bilden och skjut in U-profilen över panelerna **motsatt** stuprännan.
- Skrårskjær U-profilen slik at den tilpasses sideprofilen. Monter tetningsbånd som anvist, og før U-profilen inn over panelendene **motsatt** takrenna.
- Leikkaa U-profiili vinoon sivuprofiilin yhdistämistä varten. Kiinnitä tiivistysnauha kuvan osoittamalla tavalla ja työnnä U-profiili räystäskourua **vasten** olevien paneelien pätyihin.





7

- Ventilationstape monteres på hvert panel i forkant. Tapen skal dække samtlige kanaler i panelet, men må ikke dække over samlingen/afvandingskanalen.
- Sätt fast ventilationstejp i ytterkanten av varje panel. Teipen ska täcka panelens samtliga kanaler men den får inte täcka skarven/dräneringskanalen.
- Monter ventilasjonstape foran på hvert panel. Tapen skal dekke samtlige kanaler i panelet, men må ikke dekke til sammenføyningen/dreneringskanalen.
- Kiinnitä ilmastointiteippiä jokaisen paneelin etureunaan. Teipin on peitettävä kaikki paneelin kanavat, mutta se ei saa peittää saumakohtia/vedenpoistokanavia.



8

- Vandnæseprofilets afvandingshuller skal placeres ud for afvandingskanalerne. Vandnæseprofil skæres i smig for samling med side-profil. Vend vandnæseprofilet rundt og udlæg lidt silikone 3 mm inde. Vend profilet rundt igen og skyd det ind over panellet, så silikonen trykkes ned mod pladens overside.
- Dräneringshålen i droppnäsans profil skall placeras ut för dräneringskanalerna. Såga droppnäsaprofilen i vinkel för att passa ihop den med sidoprofilen. Vänd runt droppnäsans profil och lägg ut liten silikon 3 mm på insidan. Vänd på profilen igen och trä den över paneländarna så att silikonen pressas ned mot plåtens ovasida.
- Vanneseprofilens dreneringshull skal plasseres ut for dreneringskanalene. Skrårskjær vanneseprofilen for montering på sideprofil. SSnu vanneseprofilen og legg litt silikon 3 mm inne. Snu profilen rundt igjen og skyv den inn over panelendene slik at silikonet trykkes ned mot oversiden av platen.
- Vesinokkaprofiili on asennettava niin, että vedenpoistoreiät ja vedenpoistokanavat tulevat kohdakkain. Leikkaa vesinokkaprofiili 1 vinoon sivuprofiiliin yhdistämistä varten. Käännä vesinokkaprofiilin ympäri ja laita sisäpuolelle 3 mm silikoniraita. Käännä vesinokkaprofiili uudelleen ympäri ja työnnä se kiinni paneelien pätyihin siten, että silikoni painautuu alla olevan levyn yläpintaan.

🇩🇰 Leveringsprogram	🇸🇪 Leveransprogram	🇩🇰 Leveringsprogram	🇫🇮 Toimitusohjelma
	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 Produkt 🇸🇪 Produkt 🇩🇰 Produkt 🇫🇮 Tuote 	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 Beskrivelse (Tekn. data) 🇸🇪 Beskrivning (Teknisk data) 🇩🇰 Beskrivelse (Tekn. data) 🇫🇮 Kuvaus (Tekniset tiedot) 	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 Eget forbrug 🇸🇪 Egen förbrukning 🇩🇰 Eget forbrug 🇫🇮 Oma käyttö
	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 Click-Step® panel 16 mm 2-lags termotag. Farve: Opal/Klar. Dækkende bredde: 200 mm. L: 3000, 3500, 4000, 5000 mm. 🇸🇪 Click-Step® panel 16 mm 2 lager termotak. Färg: Opal/Klar. Täckbredd: 200 mm. L: 3000, 3500, 4000, 5000 mm. 🇩🇰 Click-Step® panel 16 mm 2-lags termotak. Farge: Opal. Dekkende bredde: 200 mm. L: 3000, 3500, 4000, 5000 mm. 🇫🇮 Click-Step®-paneeli, 16 mm, kaksikerroksinen kenonolevy. Väri: Opaali/Kirkas. Peittoleveys: 200 mm. P: 3000, 3500, 4000, 5000 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 U-værdi: 2,7 W/m² K. Lysgennemgang: 41%/65%. Materiale: PC Polycarbonat. Vægt: 2500 g/m². 🇸🇪 U-värde: 2,7 W/m² K. Ljusgenomsläpp: 41% /65 %. Material: PC Polycarbonat. Vikt: 2500 g/m². 🇩🇰 U-verdi: 2,7 W/m² K. Lysgjennomgang: 41%. Materiale: PC polykarbonat. Vekt: 2500 g/m². 🇫🇮 U-arvo: 2,7 W/m² K. Valonläpäisy: 41%/65%. Materiaali: PC (polykarbonaatti). Paino: 2500 g/m². 	
	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 ALU Side/vandnæseprofil. 🇸🇪 Sido-/droppnåseprofil i aluminium. 🇩🇰 ALU side/vannesprofil. 🇫🇮 Alumiininen sivu- tai vesinokkaprofiili. 	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 L: 1600 mm. 🇸🇪 L: 1600 mm. 🇩🇰 L: 1600 mm. 🇫🇮 P: 1600 mm. 	
	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 ALU U-profil. 🇸🇪 U-profil i aluminium. 🇩🇰 ALU U-profil. 🇫🇮 Alumiininen U-profiili. 	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 L: 1500 mm. 🇸🇪 L: 1500 mm. 🇩🇰 L: 1500 mm. 🇫🇮 P: 1500 mm. 	
	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 Click-Step® monteringsæt. 🇸🇪 Click-Step® monteringsats. 🇩🇰 Click-Step® monteringssett. 🇫🇮 Click-Step®-asennus. 	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 75 stk. skruer og underlagsskiver/ps. 1 ps. rækker 8-10 m². 🇸🇪 75 st. skruvar och brickor/sats. 1 ps rækker till 8-10 m². 🇩🇰 75 stk. skruer og underlagsskiver pr. pose. 1 ps er nok til 8-10 m². 🇫🇮 75 ruuvia ja aluslevyä pussissa. 1 pussi riittää 12 m². 	
	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 Ventilationstape. 🇸🇪 Ventilationstejp. 🇩🇰 Ventilasjonstape. 🇫🇮 Ilmastointiteippi. 	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 L: 7500 mm. 🇸🇪 L: 7500 mm. 🇩🇰 L: 7500 mm. 🇫🇮 P: 7500 mm. 	
	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 Tætningsbånd. 🇸🇪 Tättningsband. 🇩🇰 Tætningsbånd. 🇫🇮 Tiivistysnauha. 	<ul style="list-style-type: none"> 🇩🇰 L: 10000 mm. 🇸🇪 L: 10000 mm. 🇩🇰 L: 10000 mm. 🇫🇮 P: 10000 mm. 	

- 🇩🇰 Click-Step® panelerne må ikke oplagres udendørs i direkte sollys. Click-Step® har 10 års reklamationsret for brud og lysgennemgang. Reklamationsbestemmelser kan rekvireres.
- 🇸🇪 Click-Step®-panelerna får inte förvaras utomhus i direkt solljus. Click-Step® har 10 års reklamationsrätt på trasiga paneler och lysgenomsläpp. Reklamationsregler kan beställas.
- 🇩🇰 Click-Step®-panelene må ikke lagres utendørs i direkte sollys. Click-Step® har 10 års reklamasjonsrett for brudd og lysgjennomgang. Reklamasjonsbestemmelser kan fås på forespørsel.
- 🇫🇮 Click-Step®-paneelaita ei saa säilyttää ulkona suorassa auringonvalossa. Click-Step®-paneelilla on 10 vuoden murtumis- ja valonläpäisytakuu. Takuehdot saa tilaamalla.

Forbehold: Da RIAS A/S ikke har kontrol over andres anvendelse af materialet, kan der ikke gives garanti for, at der opnås samme resultater, som omtalt her. Enhver bør derfor undersøge, om materialet er velegnet til det ønskede formål. RIAS A/S eller deres distributør kan ikke holdes ansvarlig for fejl, som opstår ved ukorrekt montering eller behandling af materialet.

Da det er RIAS A/S' politik at opretholde en kontinuerlig produktudvikling, tilrådes det at kontrollere, at de seneste produktinformationer er modtaget.



s 709128 657244

Brochure nr. 1432997

